

Парта
Magnus




Moonk

Для сборки парты MAGNUS вам понадобятся:




104 - Винт M6x25

x8




105 - Винт M6x40

x8




100 - Стяжка “Боченок”

x8




115 -Шестигранник

x1




112 - Платформа для крепления ножек

x2



113 - Перегородка

x1




Отвертка крестовая (не входит в комплект поставки)

Рекомендации по сборке и использованию:


- Собирайте парту на мягкой поверхности;
- Используйте шуруповерт с насадкой SW4 (шестигранник), а также насадкой PZ2 (крестовая отвертка) для более быстрой и комфортной сборки;
- Перед началом использования рекомендуем наклеить фетровые наклейки на ножки парты;
- Проверяйте затяжку винтов раз в 6 месяцев;
- Не оставляйте краски и следы от фломастеров на деталях парты. В случае загрязнения, протрите поверхность парты влажной тканью;
- Не используйте абразивы и агрессивные химические средства для ухода за партой;
- Мы не рекомендуем садиться и вставать на парту.

1

Возьмите любую ножку и соедините ее с платформой, как указано на рисунке ниже.




2




Повторите действия со второй ножкой. Затем повторите действия со второй платформой и оставшимися ножками.

3

Соедините ноги и корпус парты.
Зафиксируйте винтами **#104.**




4



Установите перегородку **#113** в заднем отсеке парты и затяните болты крестовой отверткой.
Парта готова! :)


5

После сборки парты, при необходимости, вы можете отрегулировать положение фасадов.




Решулировка фасада вверх и вниз


6




Демонтаж ящика

Нажмите одновременно на рычажки фиксатора и отсоедините ящик









Решулировка фасада вверх и вниз

Нажмите регулировочнуюручку двигая вперед и назад



Решулировка фасада вперед и назад

Переключите поворотный кронштейн



Решулировка фасада вправо и влево

Поверните регулировочный роллер

Moonk

Если у вас возникли вопросы или пожелания,
мы будем рады пообщаться с вами:

8499-391-90-28
8926-706-37-86 WhatsApp

✉ order@moonk-design.com